



# PRODUCTBLAD

## Finivlam S

**Finivlam S** is een effectief impregneermiddel speciaal ontwikkeld voor het brandvertragend maken van synthetische vezels en mengvezels. Dit product beschermt uw interieur door de vlamvertragende werking. Na het aanbrengen en drogen hecht de vloeistof zich aan het oppervlak en vormt het een vrijwel onzichtbare bescherm laag waardoor de toevoer van zuurstof wordt beperkt en de brand zich minder snel verspreidt. Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing alvorens gebruik.

### **Toepassing:**

Finivlam S kan toegepast worden op o.a. textiel, kleding, meubels, tapijt en wandbekleding met een verhoogd brandrisico.

- Voor dit product geldt een garantieperiode van 1 jaar, mits juist aangebracht.
- Verkrijgbaar in 1, 5 of 10 literverpakking.
- Met 1 liter Finivlam S kunt u circa 10m<sup>2</sup> brandvertragend impregneren.

### **Garantie:**

Finivlam S heeft een werking en garantietermijn van 1 jaar en is toepasbaar op synthetische vezels en mengvezels. De garantie vervalt indien het door u brandvertragend behandelde oppervlak wordt gereinigd, gewassen of met andere producten wordt behandeld. Na reiniging dient het oppervlak opnieuw brandvertragend geïmpregneerd te worden. Dit product is TNO getest en wordt geleverd met een certificaat dat u direct na aankoop zelf invult voor brandweer en verzekering.

### **Verbruik:**

Met 1 liter Finivlam S kunt u circa 10m<sup>2</sup> brandvertragend impregneren.  
Verkrijgbaar in 1, 5 of 10 literverpakking.

### **Gebruiksaanwijzing:**

Bescherm de omgeving tot een afstand van 3 meter met een waterdichte folie. De vloeistof schudden voor gebruik en gelijkmatig aanbrengen met een sprayflacon. Materiaal plooienvrij benevelen voor een optimale verdeling en droging. Droogtijd ca. 6 uur. De sprayflacon na gebruik doorspoelen met water. Verwijder overtollige vloeistof met warm water en een scheutje ammonia. Afhankelijk van de vezelkwaliteit kunnen behandelde textiele materialen licht krimpen.

### **Test:**

De werking van de brandvertragende vloeistof kunt u zelf controleren na de droogtijd van circa 6 uur. U kunt dan een vlammetje houden 2cm onder de vlakke kant van een behandeld stukje stof. De stof mag minimaal 15 seconden geen vlam vatten. Indien de werking onvoldoende blijkt moet de impregneerbehandeling herhaald worden. Controleer altijd de werking en zo nodig de behandeling herhalen.